

リーチスタッカー一月次点検内容

検査項目				検査方法	検査項目				検査方法	
No.	検査箇所	月	検査内容		No.	検査箇所	月	検査内容		
過負荷防止装置	1	テストボタン		警告灯作動	操作	45	アワメータ	作動	操作	
	2	オーバロードセンサ		センサ部点検、清掃	目視	46	燃料計	〃	操作	
	3	〃		作動停止機能	操作	47	水温計	〃	操作	
	4	オーバロードモニタ		取付部ゆるみ、損傷	目視	48	ミッション油温計	〃	操作	
	5	荷重中心距離計		作動、取付部ゆるみ、損傷	操作	49	ミッション油圧計	〃	操作	
エンジン	6	エンジン本体		回転、排気色、もれ、異音	目視	50	エンジン油圧計	〃	操作	
	7	〃	12	ローアイドル()rpm	計測器	51	エンジンタコメータ	〃	操作	
	8	〃	12	ハイアイドル()rpm	計測器	52	トルクコンバータ	油もれ、汚れ、異音、発熱	目視	
	9	〃	12	弁すき間()mm	計測器	53	〃	6 入口圧()MPa	計測器	
	10	〃	12	圧縮圧力()MPa	計測器	54	〃	6 出口圧()MPa	計測器	
	11	ファンベルト		張り、損傷	目視	55	トランスミッション	油量、油もれ、汚れ	目視	
	12	エンジンオイル		油量、汚れ、もれ	目視	56	〃	6 クラッチ圧()MPa	計測器	
	13	オイルフィルタ	3	きれつ、汚れ、目詰り	目視	57	〃	インテング作動状態	操作	
	14	エアークリーナ	6	汚れ、目詰まり、きれつ、ゆるみ	目視	58	コントロールバルブ	電磁弁作動状態	操作	
	15	エンジンマウント	3	ゆるみ、脱落、きれつ	目視	59	プロペラシャフト	3 給脂、ゆるみ、がた、異音	感触	
	16	燃料タンク	12	水抜き、きれつ、もれ、錆	目視	60	デファレンシャル	6 油量、油もれ、異音、汚れ	目視	
	17	燃料フィルタ	3	目詰まり、汚れ、もれ	目視	61	終減速機	6 油量、油もれ、がた、ゆるみ	目視	
	18	燃料ポンプ	12	ストレーナの清掃、ゆるみ	目視	62	アクスルハウジング	3 きれつ、取付ボルトゆるみ	目視	
	19	ラジエータ	6	水量、水もれ、汚れ	目視	63	タイヤ	空気圧()MPa	計測器	
	20	ゴムホース、配管		劣化、きれつ、ゆるみ	目視	64	〃	摩耗、きれつ、損傷	目視	
	21	マフラ	3	取付部ゆるみ、きれつ、損傷	目視	65	ハブ、リム	6 ゆるみ、きれつ、損傷	工具	
	電気装置	22	バッテリー	6	液量、腐食、汚れ、ゆるみ	目視	66	〃	12 ホイールベアリングがた、異音	目視
		23	バッテリー液	3	比重	計測器	67	ハンドルホイール	3 遊び、がた、操作ぐあい、調整	操作
		24	配線		断線、損傷、ゆるみ	目視	68	ステアシリンダ	3 油もれ、損傷、ボルトゆるみ	目視
		25	スタータ	12	作動、取付状態	操作	69	スピンドルボルト	6 がた、ゆるみ、損傷	目視
		26	〃	12	ピニオンギヤ-かみ合い	操作	70	リヤ-アクスルシャフト	12 がた、ゆるみ、損傷、給脂	目視
27		オルタネータ	12	作動、充電、取付状態	操作	71	配管、ホース	油もれ、きれつ、干渉、ねじれ	目視	
28		レギュレータ	12	作動	操作	72	アクセルペダル	作動	操作	
灯火およびスイッチ		29	前照灯		作動、損傷、汚れ	操作				
	30	作業灯		〃	操作	73	常用ブレーキ	6 効き、遊び、踏み代	操作	
	31	後退灯		〃	操作	74	ブレーキペダル踏回数	12 ()回	操作	
	32	制動灯		〃	操作	75	ブレーキ配管	油もれ、劣化、損傷、きれつ	目視	
	33	方向指示灯		〃	操作	76	アキュームレータ	12 作動、損傷、ガス圧	計測器	
	34	サイドマ-カランプ		〃	操作	77	ブレーキポンプ	油もれ、異音、発熱	目視	
	35	回転灯		〃	操作	78	ブレーキ用オイルフィルタ	目詰まり、油もれ、きれつ、損傷	目視	
	36	ヒューズ		熔断、焼損、ゆるみ	目視	79	駐車ブレーキ	6 レバーの動き、がた、効き	操作	
	37	ワイバ、ウオッシュヤ		作動、損傷、汚れ、液量	操作	80	ディスク、パッド	3 すき間、摩耗、損傷	目視	
	38	インパネ警告灯		作動、損傷、球切れ、ゆるみ	操作	81	作動油タンク	油量、油もれ、きれつ、汚れ、錆	目視	
	39	ツイストロック確認灯		〃	操作	82	ポンプ	油もれ、異音、発熱	目視	
	40	ウインチリミットスイッチ		作動、焼損、破損、ゆるみ	操作	83	バルブ	油もれ、作動、取付ゆるみ	目視	
	41	ア-ムリミットスイッチ		〃	操作	84	〃	6 メイン油圧()MPa	計測器	
	42	近接スイッチ		〃	操作	85	配管、ホース	油もれ、きれつ、損傷、劣化	目視	
	43	リモートコントロール警告灯		作動、損傷、球切れ	操作	86	フィルタ	目詰まり、油もれ、損傷、汚れ	目視	
	44	セレクトレバ-スイッチ		作動、損傷、ゆるみ	操作	87	作動油タンクブリーザ	12 フィルタ目詰まり、清掃	目視	

検査項目					検査方法	検査項目					検査方法
No.	検査箇所	月	検査内容	No.		検査箇所	月	検査内容			
ブ ー ム	88	ブ ー ム 本 体		シリンダ、ピボットピンがた、錆	目視	そ の 他	110	ミ ラ ー		前・後面汚れ、向き、破損	目視
	89	ア ウ タ ブ ー ム		異音、変形、きれつ	目視		111	〃		取付ゆるみ	目視
	90	イ ン ナ ブ ー ム		〃	目視		112	エ ア コ ン		目詰まり、作動	操作
	91	ス ラ イ ド プ レ ー ト		片当り、摩耗、損傷、作動	操作		113	キ ャ ブ		水もれ、きれつ、破損	目視
	92	ブ ー ム シ リ ン ダ		ロッド傷、油もれ、作動	操作	荷 重 試 験	114	走 行 試 験		走行、制動	操作
	93	テ レ ス コ シ リ ン ダ		〃	操作		115	つ り 上 げ 起 伏 試 験		安全装置の作動	操作
	94	配 管 、 ホ ー ス		油もれ、きれつ、劣化、ねじれ	目視		116	〃		つり上げ能力	操作
吊 り 具	95	サ イ ド シ フ ト シ リ ン ダ		ロッド傷、油もれ、異音、作動	操作	117	〃		各部の異常の有無	操作	
	96	〃		シリンダピンがた、錆	操作						
	97	ス ラ イ ド プ レ ー ト		片当り、摩耗、損傷	目視						
	98	ダ ン バ シ リ ン ダ		ロッド傷、油もれ、異音、作動	操作						
	99	〃		シリンダピンがた、錆	目視						
	100	油 圧 モ ー タ		油もれ、異音、ギヤ-のがた	目視						
	101	リ ダ ク シ ョ ン ギ ヤ ー		油量、油もれ、がた	目視						
	102	配 管 、 ホ ー ス		きれつ、劣化、油もれ	目視						
ス プ レ ッ ダ	103	ピ ー ム		変形、損傷、きれつ	目視						
	104	ス ラ イ ド プ レ ー ト		摩耗、片当り	目視						
	105	テ レ ス コ 油 圧 モ ー タ		油もれ、異音、がた	目視						
	106	ス プ ロ ケ ッ ト 、 チ ェ ー ン		がた、かみ合い、張り、摩耗、損傷	目視						
	107	ツ イ ス ト ロ ッ ク 、 レ バ ー		摩耗、作動、レバーピンのがた	操作						
	108	配 管 、 ホ ー ス		油もれ、きれつ、ゆるみ	目視						
	109	ス ラ イ ド 部		スライド面の状態、摩耗	目視						