

リーチスタッカ一定期自主検査内容

| 検査項目 | | | | 検査方法 | 検査項目 | | | | 検査方法 | |
|-----------|------|---------------|--------|-----------------|--------------|------|--------------|-----------------|-------------------|----|
| No. | 検査箇所 | 月 | 検査内容 | | No. | 検査箇所 | 月 | 検査内容 | | |
| 過負荷防止装置 | 1 | テストボタン | | 警告灯作動 | 操作 | 45 | アワメータ | 作動 | 操作 | |
| | 2 | オーバロードセンサ | | センサ部点検、清掃 | 目視 | 46 | 燃料計 | 〃 | 操作 | |
| | 3 | 〃 | | 作動停止機能 | 操作 | 47 | 水温計 | 〃 | 操作 | |
| | 4 | オーバロードモニタ | | 取付部ゆるみ、損傷 | 目視 | 48 | ミッション油温計 | 〃 | 操作 | |
| | 5 | 荷重中心距離計 | | 作動、取付部ゆるみ、損傷 | 操作 | 49 | ミッション油圧計 | 〃 | 操作 | |
| エンジン | 6 | エンジン本体 | | 回転、排気色、もれ、異音 | 目視 | 50 | エンジン油圧計 | 〃 | 操作 | |
| | 7 | 〃 | 12 | ローアイドル()rpm | 計測器 | 51 | エンジンタコメータ | 〃 | 操作 | |
| | 8 | 〃 | 12 | ハイアイドル()rpm | 計測器 | 52 | トルクコンバータ | 油もれ、汚れ、異音、発熱 | 目視 | |
| | 9 | 〃 | 12 | 弁すき間()mm | 計測器 | 53 | 〃 | 6 入口圧()MPa | 計測器 | |
| | 10 | 〃 | 12 | 圧縮圧力()MPa | 計測器 | 54 | 〃 | 6 出口圧()MPa | 計測器 | |
| | 11 | ファンベルト | | 張り、損傷 | 目視 | 55 | トランスミッション | 油量、油もれ、汚れ | 目視 | |
| | 12 | エンジンオイル | | 油量、汚れ、もれ | 目視 | 56 | 〃 | 6 クラッチ圧()MPa | 計測器 | |
| | 13 | オイルフィルタ | 3 | きれつ、汚れ、目詰り | 目視 | 57 | 〃 | インチング作動状態 | 操作 | |
| | 14 | エアークリーナ | 6 | 汚れ、目詰まり、きれつ、ゆるみ | 目視 | 58 | コントロールバルブ | 電磁弁作動状態 | 操作 | |
| | 15 | エンジンマウント | 3 | ゆるみ、脱落、きれつ | 目視 | 59 | プロペラシャフト | 3 給脂、ゆるみ、がた、異音 | 感触 | |
| | 16 | 燃料タンク | 12 | 水抜き、きれつ、もれ、錆 | 目視 | 60 | デファレンシャル | 6 油量、油もれ、異音、汚れ | 目視 | |
| | 17 | 燃料フィルタ | 3 | 目詰まり、汚れ、もれ | 目視 | 61 | 終減速機 | 6 油量、油もれ、がた、ゆるみ | 目視 | |
| | 18 | 燃料ポンプ | 12 | ストレーナの清掃、ゆるみ | 目視 | 62 | アクスルハウジング | 3 きれつ、取付ボルトゆるみ | 目視 | |
| | 19 | ラジエータ | 6 | 水量、水もれ、汚れ | 目視 | 63 | タイヤ | 空気圧()MPa | 計測器 | |
| | 20 | ゴムホース、配管 | | 劣化、きれつ、ゆるみ | 目視 | 64 | 〃 | 摩耗、きれつ、損傷 | 目視 | |
| | 21 | マフラ | 3 | 取付部ゆるみ、きれつ、損傷 | 目視 | 65 | ハブ、リム | 6 ゆるみ、きれつ、損傷 | 工具 | |
| | 電気装置 | 22 | バッテリー | 6 | 液量、腐食、汚れ、ゆるみ | 目視 | 66 | 〃 | 12 ホイールベアリングがた、異音 | 目視 |
| | | 23 | バッテリー液 | 3 | 比重 | 計測器 | 67 | ハンドルホイール | 3 遊び、がた、操作ぐあい、調整 | 操作 |
| | | 24 | 配線 | | 断線、損傷、ゆるみ | 目視 | 68 | ステアシリンダ | 3 油もれ、損傷、ボルトゆるみ | 目視 |
| | | 25 | スタータ | 12 | 作動、取付状態 | 操作 | 69 | スピンドルボルト | 6 がた、ゆるみ、損傷 | 目視 |
| | | 26 | 〃 | 12 | ピニオンギヤーかみ合い | 操作 | 70 | リヤークスルシャフト | 12 がた、ゆるみ、損傷、給脂 | 目視 |
| 27 | | オルタネータ | 12 | 作動、充電、取付状態 | 操作 | 71 | 配管、ホース | 油もれ、きれつ、干渉、ねじれ | 目視 | |
| 28 | | レギュレータ | 12 | 作動 | 操作 | 72 | アクセルペダル | 作動 | 操作 | |
| 灯火およびスイッチ | | 29 | 前照灯 | | 作動、損傷、汚れ | 操作 | | | | |
| | 30 | 作業灯 | | 〃 | 操作 | 73 | 常用ブレーキ | 6 効き、遊び、踏み代 | 操作 | |
| | 31 | 後退灯 | | 〃 | 操作 | 74 | ブレーキペダル踏回数 | 12 ()回 | 操作 | |
| | 32 | 制動灯 | | 〃 | 操作 | 75 | ブレーキ配管 | 油もれ、劣化、損傷、きれつ | 目視 | |
| | 33 | 方向指示灯 | | 〃 | 操作 | 76 | アキュームレータ | 12 作動、損傷、ガス圧 | 計測器 | |
| | 34 | サイドマーカーランプ | | 〃 | 操作 | 77 | ブレーキポンプ | 油もれ、異音、発熱 | 目視 | |
| | 35 | 回転灯 | | 〃 | 操作 | 78 | ブレーキ用オイルフィルタ | 目詰まり、油もれ、きれつ、損傷 | 目視 | |
| | 36 | ヒューズ | | 溶断、焼損、ゆるみ | 目視 | 79 | 駐車ブレーキ | 6 レバーの動き、がた、効き | 操作 | |
| | 37 | ワイパ、ウォッシュヤ | | 作動、損傷、汚れ、液量 | 操作 | 80 | ディスク、パッド | 3 すき間、摩耗、損傷 | 目視 | |
| | 38 | インパネ警告灯 | | 作動、損傷、球切れ、ゆるみ | 操作 | 81 | 作動油タンク | 油量、油もれ、きれつ、汚れ、錆 | 目視 | |
| | 39 | ツイストロック確認灯 | | 〃 | 操作 | 82 | ポンプ | 油もれ、異音、発熱 | 目視 | |
| | 40 | ウインチリミットスイッチ | | 作動、焼損、破損、ゆるみ | 操作 | 83 | バルブ | 油もれ、作動、取付ゆるみ | 目視 | |
| | 41 | アームリミットスイッチ | | 〃 | 操作 | 84 | 〃 | 6 メイン油圧()MPa | 計測器 | |
| | 42 | 近接スイッチ | | 〃 | 操作 | 85 | 配管、ホース | 油もれ、きれつ、損傷、劣化 | 目視 | |
| | 43 | リモートコントロール警告灯 | | 作動、損傷、球切れ | 操作 | 86 | フィルタ | 目詰まり、油もれ、損傷、汚れ | 目視 | |
| | 44 | セレクトレバースイッチ | | 作動、損傷、ゆるみ | 操作 | 87 | 作動油タンクブリーザ | 12 フィルタ目詰まり、清掃 | 目視 | |

| 検査項目 | | | | 検査方法 | 検査項目 | | | | 検査方法 | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------|------------------|------|-------------|------------------|------------------|--------------------------------------|---------|----|
| No. | 検査箇所 | 月 | 検査内容 | | No. | 検査箇所 | 月 | 検査内容 | | | |
| ブ ー ム | 88 | ブーム本体 | | シリンダ、ピボットピンがた、錆 | 目視 | そ の 他 | 110 | ミ ラ ー | 前・後面汚れ、向き、破損 | 目視 | |
| | 89 | アウトブーム | | 異音、変形、きれつ | 目視 | | 111 | 〃 | 取付ゆるみ | 目視 | |
| | 90 | インナブーム | | 〃 | 目視 | | 112 | エ ア コ ン | 目詰まり、作動 | 操作 | |
| | 91 | スライドプレート | | 片当り、摩耗、損傷、作動 | 操作 | | 113 | キ ャ プ | 水もれ、きれつ、破損 | 目視 | |
| | 92 | ブームシリンダ | | ロッド傷、油もれ、作動 | 操作 | | 荷 重 試 験 | 114 | 走 行 試 験 | 走行、制動 | 操作 |
| | 93 | テレスコシリンダ | | 〃 | 操作 | | | 115 | つ り 上 げ 起 伏 試 験 | 安全装置の作動 | 操作 |
| | 94 | 配管、ホース | | 油もれ、きれつ、劣化、ねじれ | 目視 | | | 116 | 〃 | つり上げ能力 | 操作 |
| 95 | サイドシフトシリンダ | | ロッド傷、油もれ、異音、作動 | 操作 | 117 | 〃 | | 各部の異常の有無 | 操作 | | |
| 吊 り 具 | 96 | 〃 | | シリンダピンがた、錆 | 操作 | | | | | | |
| | 97 | スライドプレート | | 片当り、摩耗、損傷 | 目視 | | | | | | |
| | 98 | ダンバシリンダ | | ロッド傷、油もれ、異音、作動 | 操作 | | | | | | |
| | 99 | 〃 | | シリンダピンがた、錆 | 目視 | | | | | | |
| | 100 | 油圧モータ | | 油もれ、異音、ギヤーのがた | 目視 | | | | | | |
| | 101 | リダクションギヤー | | 油量、油もれ、がた | 目視 | | | | | | |
| | 102 | 配管、ホース | | きれつ、劣化、油もれ | 目視 | | | | | | |
| ス ブ レ ッ ダ | 103 | ピ ー ム | | 変形、損傷、きれつ | 目視 | | | | | | |
| | 104 | スライドプレート | | 摩耗、片当り | 目視 | | | | | | |
| | 105 | テレスコ油圧モータ | | 油もれ、異音、がた | 目視 | | | | | | |
| | 106 | スプロケット、チェーン | | がた、かみ合い、張り、摩耗、損傷 | 目視 | | | | | | |
| | 107 | ツイストロック、レバー | | 摩耗、作動、レバーピンのがた | 操作 | | | | | | |
| | 108 | 配管、ホース | | 油もれ、きれつ、ゆるみ | 目視 | | | | | | |
| | 109 | ス ラ イ ド 部 | | スライド面の状態、摩耗 | 目視 | | | | | | |